

NOTICE D'UTILISATION

Manchon chauffant

Heating pouch HP01-BATG03

Instructions d'utilisation / Instructions for use

1. Chargez la batterie 4 à 5 heures avant la première utilisation
2. Branchez-la au câble dans la petite poche prévue à cet effet
3. Appuyez quelques secondes sur le bouton de contrôle jusqu'à ce que la LED s'allume
4. Appuyez de nouveau sur le bouton pour sélectionner le niveau de chauffe
5. Enfin, appuyez quelques secondes sur le bouton de contrôle pour l'éteindre et débranchez la batterie

Conseil : Chargez la batteries avant et après chaque utilisations. Une charge insuffisante fréquente sur une période de plusieurs semaines peut entraîner une réduction de sa performance.

1. Charge the battery 4 to 5 hours before first use
2. Plug it into the pocket provided for this purpose
3. Press the control buttons for a few seconds until the LED light up
4. Press the button again to select the heat level
5. To turn off, press the control button for a few seconds and disconnect the batteries

Tip : Charge the battery before and after each use. Frequent undercharging over a period of several weeks may result in reduced performance.

Informations utiles / Useful information

Avertissement / Warning

Ne pas laisser charger les batteries sans surveillance.
Ne pas utiliser d'autre batterie que celle fournie (BATG03).
Rechargez avec un adaptateur secteur 220V 2A/5V maximum.
L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager les batteries.
N'exposez pas le chargeur de batterie à l'humidité.
Ne pas exposer à des températures en dessous de -20° et au-dessus de 60°.
Déconnectez les batteries si la ceinture n'est pas utilisée.
Ne pas utiliser si les éléments électriques sont endommagés.

!/\ En cas de non-utilisation prolongée, il est fortement recommandé de charger les batteries au minimum tous les 2/3 mois, afin de ne pas altérer leur performance.

*Do not leave batteries unattended when charging.
Do not use any other battery than the one supplied (BATG03).
Recharge with a 220V 2A/5V AC adapter maximum.
Using another charger may damage the batteries.
Do not expose the battery charger to moisture.
Do not expose to temperatures below -20° and above 60°.
Disconnect the batteries if the belt is not in use.
Do not use if the electrical components are damaged.*

!/\ If not used for a long time, it is strongly recommended to charge the batteries at least every 2/3 months, in order not to impair their performance.

Caractéristiques produit · Entretien · Garantie / Technical information · Care · Warranty

Batterie : BATG03 (en option). Puissance : 7,4V - 3 000 mAh. Jusqu'à 500 cycles de charge.

Débranchez et chargez la batterie avant de la stocker dans un endroit sec et à température ambiante. Il est fortement recommandé de les charger tous les 2/3 mois pour prolonger leur durée de vie.

Manchon : Lavage à la main fortement recommandé. Enlever la batterie et protéger les connectiques en amont. Pas de sèche-linge, javel ou nettoyage à sec. Ne pas tordre pour essorer.

Garantie : Se reporter aux CGV : <https://www.g-heat.com/pages/condition-generales-de-ventes>

Battery : BATG03 (optional). Power: 7.4V - 3 000 mAh. Up to 500 charging cycles.

Disconnect and charge the battery before storing them in a dry place at room temperature. It is strongly recommended to charge them at least every 2/3 months to extend their life.

Hand wash strongly recommended. Remove the battery and protect the connectors beforehand. Do not tumble dry, bleach or dry clean. Do not wring out.

Warranty : Please refer to the T&Cs : <https://en.g-heat.com/pages/condition-generales-de-ventes>

Plus d'informations / Read more

ATTENTION Ne pas jeter.

Merci de les recycler en accord avec la législation en vigueur. Plus d'informations sur le site www.eco-systemes.fr

WARNING Do not throw away.

Please recycle according to the local regulations

Pour plus d'informations, scannez le QR code ci-dessous à l'aide votre smartphone :

For more information, scan the QR code below with your smartphone :

WWW.G-HEAT.COM



Scannez-moi
Scan me

